



## PWR Комплект крепления раковины



материал дюбеля: нейлон  
материал шпильки, гайки и шайбы:  
электрооцинкованная сталь  
материал гайки-втулки и заглушки: полиэтилен



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d <sub>0</sub>	t <sub>fix</sub>	h <sub>1</sub>	SW	Рекомендуемые нагрузки
						на вырыв бетон
	мм	мм	мм	мм	мм	кг
PWR 20	50	10	10 - 20	55	13	100
PWR 30	50	10	10 - 30	55	13	100
PWR 50	60	12	10 - 50	65	13	150
PWR 70	60	12	30 - 70	65	13	150

L - длина дюбеля  
d<sub>0</sub> - диаметр сверла  
t<sub>fix</sub> - max. толщина прикрепляемого материала

h<sub>1</sub> - min. глубина сверления  
SW - размер шляпки под ключ

### МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

В комплекте PWR: нейлоновый дюбель - 2 шт., сантехническая шпилька - 2 шт.; оцинкованная гайка - 2 шт.; оцинкованная шайба - 2 шт.; гайка-втулка с эксцентриком и заглушкой - 2 шт. Торцевая часть шпильки имеет шлиц TORX T25.

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей ( d<sub>0</sub>, h<sub>1</sub> ).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрутите шпильку.
5. Установите раковину. Закрутите гайку-втулку.
6. Затяните гайку. Наденьте заглушку.

